

序號	引線定義	線色	功能
1	+V	黑	脈波發生器正電源
2	0V	棕	脈波發生器負電源
3	A	紅	脈波發生器A脈波正相
4	\bar{A}	黃	脈波發生器A脈波反相/Fanuc無此功能
5	B	橙	脈波發生器B脈波正相
6	\bar{B}	深綠	脈波發生器B脈波反相/Fanuc無此功能
7	X	紫	手輪X軸
8	Y	灰	手輪Y軸
9	Z	白	手輪Z軸
10	4	粉紅	手輪4軸
11	5	淺綠	手輪5軸
12	X1	淺藍	手輪倍率1倍
13	X10	黑白	手輪倍率10倍
14	X100	棕白	手輪倍率100倍
15	LED+	紅白	LED指示燈正相電源
16	LED-	綠白	LED指示燈負相電源
17	COM	藍白	手輪公共點
18	OE4	黃白	*手輪ENA智能按鈕
19	EM2	紫白	*手輪急停開關EMG1-COM
20	EM3	橙白	*手輪急停開關EMG1-NC
21	EM5	粉紅白	*手輪急停開關EMG2-COM
22	EM6	深藍	*手輪急停開關EMG2-NC
23	PE	金屬網線	接手輪金屬外殼

備註： 1. 接線前請確認脈波發生器輸入電壓及規格, 常用款式如下：

HDY111/ HC115/ HDY711/ HDY711-LRE (+5V, 100PPR, A, B)

HDY112/ HC121/ HDY712/ HDY712-LRE (+12V, 25PPR, A, B)

HDY113/ HC11D/ HDY713/ HDY713-LRE (+5V, 100PPR, A, \bar{A} , B, \bar{B})

HDY124N (+24V, 100PPR, A, B, NPN)

HDY124P (+24V, 100PPR, A, B, PNP)

2. COM端依據設備電壓要求, 可以接DC+24V或DC-0V。

3. 標記*為選配智能及急停功能, 標準手輪無此裝置。

更多產品資訊請洽

萬得福自動化有限公司 網址 www.wdftw.com.tw

TEL: 04-25120800

